

HappyTatzen freut sich, Ihnen die folgenden PetSafe-Bedienungsanleitungen zu Ihrer Information zur Verfügung stellen zu können. Wir bedanken uns herzlich für Ihren Besuch bei

www.happytatzen.com

HappyTatzen ha messo a disposizione il seguente manuale di Petsafe per la vostra convenienza. Vi ringraziamo per aver visitato il nostro website

www.happytatzen.it

HappyTatzen is offering this manual by PetSafe for your convenience. Thank you very much for visiting our website

www.happytatzen.co.uk



Ultrasonic Bark Deterrent System

Owners Manual

Manuel d'utilisation

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manual de operaciones

Manuale d'Uso

Manual do Proprietário

* REMARQUE : Pour pouvoir utiliser la fonction de correction manuelle, l'appareil ne doit pas se trouver à plus de 6 mètres du chien.

GERMAN

So funktioniert das System

1. Das Gerät wird aktiviert, wenn das eingebaute Mikrofon ein anhaltendes Bellen des Hundes erfasst.
2. Das aktivierte Gerät sendet ein zwei Sekunden dauerndes Ultraschallgeräusch aus, das nur der Hund hören kann.
3. Normalerweise erschreckt dieses sehr hohe Geräusch den Hund und veranlasst ihn, mit Bellen aufzuhören, da er

3

sein Bellen mit dem für ihn unangenehmen Geräusch in Verbindung bringt.

* ANMERKUNG: Wenn die Batteriespannung schwach ist, blinkt die rote Batterieanzeigeleuchte alle sechs Sekunden einmal auf. Das bedeutet, dass die Batterie ersetzt werden sollte.

Betrieb des Gerätes

1. Platzieren Sie das Gerät in der Nähe des bellenden Hundes.
- * ANMERKUNG: Das Gerät sollte höchstens drei Meter von dem bellenden Hund entfernt sein.
2. Das Gerät besitzt einen Knopf „Manual Correction“ (Manueller Strafreiz), der dazu benutzt werden kann, unerwünschtes Verhalten zu korrigieren, wie zum Beispiel

auf Möbelstücken liegen oder etwas im Abfalleimer suchen. Drücken Sie einfach auf den Knopf „Manual Correction“ und das Gerät sendet ein Ultraschallgeräusch aus, das zwei Sekunden dauert. Bleibt der Knopf gedrückt, wiederholt das Gerät diesen Vorgang im Abstand von zwei Sekunden (zwei Sekunden an, zwei Sekunden aus, zwei Sekunden an usw.)

* ANMERKUNG: In der Betriebsart „Manual Correction“ sollte das Gerät höchstens sechs Meter von dem Hund entfernt sein, der sich falsch verhält.

DUTCH

Werking

1. Het toestel wordt geactiveerd als de interne microfoon het constante blafgeluid van de hond opvangt.

2. Het geactiveerde toestel zendt gedurende twee seconden een ultrasoon geluid uit dat enkel door de hond gehoord kan worden.
3. Geschrokken van de hoge tonen zal de hond normaal stoppen met blaffen aangezien hij zijn geblaf zal associëren met dit onaangename geluid.

* OPMERKING: als de batterijspanning laag is, zal het rode verklikkerlichtje om de zes seconden knipperen om aan te geven dat de batterij moet worden vervangen.

Bediening van het toestel

1. Plaats het toestel in de omgeving waar de hond aan het blaffen is.