

**HappyTatzen freut sich, Ihnen die folgenden PetSafe-Bedienungsanleitungen zu Ihrer Information zur Verfügung stellen zu können. Wir bedanken uns herzlich für Ihren Besuch bei**

**[www.happytatzen.com](http://www.happytatzen.com)**

---

**HappyTatzen ha messo a disposizione il seguente manuale di Petsafe per la vostra convenienza. Vi ringraziamo per aver visitato il nostro website**

**[www.happytatzen.it](http://www.happytatzen.it)**

---

**HappyTatzen is offering this manual by PetSafe for your convenience. Thank you very much for visiting our website**

**[www.happytatzen.co.uk](http://www.happytatzen.co.uk)**



# **Ultrasonic Bark Deterrent System**

*Owners Manual*

*Manuel d'utilisation*

*Benutzerhandbuch*

*Gebruikershandleiding*

*Manual de operaciones*

*Manuale d'Uso*

*Manual do Proprietário*

## ITALIAN

### *Come funziona*

1. L'unità si attiva nel momento in cui il microfono interno rileva il rumore prodotto dal costante abbaiamento del cane.
  2. Una volta attivata, l'unità emette un suono ultrasonico della durata di due secondi, che può essere udito soltanto dal cane.
  3. Infastidito dal rumore acuto, il cane dovrebbe smettere di abbaiare, in quanto assocerà il proprio abbaiare a questo rumore sgradevole.
- \* NOTA: Quando la batteria è prossima all'esaurimento, la spia luminosa rossa lampeggia al ritmo di sei secondi, a indicazione della necessità di sostituire la batteria.

### ***Utilizzo dell'unità***

1. Collocate l'unità nell'area in cui il cane sta abbaiando.

\* NOTA: L'unità deve trovarsi a non più di 3 metri dal cane.

2. L'unità è dotata di un pulsante di correzione manuale ["Manual Correction"] che può essere utilizzato per correggere i comportamenti indesiderati del cane, come salire sui mobili o rovistare nella spazzatura. In questi casi, premendo il pulsante di correzione manuale, l'unità emetterà un suono ultrasonico di due secondi. Tenendo premuto il pulsante, l'unità ripete il processo ad intervalli di due secondi (due secondi di emissione, due secondi senza emissione, due secondi di emissione, ecc.)

\* NOTA: Per poter utilizzare la modalità di correzione manuale, l'unità deve trovarsi a non più di 6 metri dal cane.